

BEDIENUNGSANLEITUNG

Hinweise zur Handhabung:

Tischstoppuhr wurde mit einem robusten mechanischen Werk ausgestattet. Diesbezüglich kann es in bestimmten Zeitpositionen vorkommen, dass die Rückstellung der Zeiger etwas schwergängig ist. Dieser Zustand lässt sich folgendermaßen beheben:

- 1) Betätigen Sie kurz mehrmals abwechselnd die Start- und Stoppdrücker.
- 2) Abschließend betätigen Sie den Resetdrücker. Danach müsste die genaue Rückstellung erfolgen.

Bitte beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um Schäden an der Stoppuhr zu vermeiden:

- 1) Der Aufstelluntergrund sollte fest und stabil sein, damit die Stoppuhr nicht umfallen kann. Jeder Sturz kann zu einer Beschädigung des Werkes führen.
- 2) Vermeiden Sie bitte übermäßig starke Stöße auf die Drücker. Dadurch könnte das Gestänge und das Werk Schaden nehmen.
- 3) Vermeiden Sie bitte die direkte Sonneneinstrahlung auf die Stoppuhr über einen längeren Zeitraum.
- 4) Ziehen Sie das Werk mit dem Aufzugshebel an der Rückseite nur soweit auf, bis ein erhöhter Widerstand spürbar ist. Ansonsten wird das Werk überdreht und kann dadurch Schaden nehmen.

Bitte beachten Sie, dass alle Schäden am Glas, Gehäuse (inkl. Standfuß) und aufgrund unsachgemäßer Handhabung nicht unter die Garantie fallen.

Zeitmessung:

Bitte ziehen Sie die Stoppuhr gegen den Uhrzeigersinn mit dem auf der Rückseite befindlichen Schlüssel auf, falls das Werk noch nicht aufgezogen ist. Anschließend kann die Zeitmessung beginnen.



Grüner Drücker: Startet die Zeitmessung / Addition nach Zwischenstopp

Roter Drücker: Stoppt die Zeitmessung

Weißer Drücker: Setzt die Zeiger wieder auf die Nullstellung