

## Chronomètre numérique



### Caractéristiques

- a. Heure, Minute, Seconde et Jour de la semaine.
- b. Mois et Date.
- c. Chronographe au 1/100 de seconde (pour les premières 30minutes), avec Tours / Split.
- d. Calendrier de 4 ans.
- e. Alarme Bip avec sonnerie et répétition.
- f. Correction pour synchronisation
- g. Affichage 12 / 24 heures
- h. Comptage maximal : 23 heures, 59 minutes, 59 secondes.

### Commandes

Lecture normale : Heure, Minute, et Seconde & Jour de la semaine

- Appuyez et maintenez #1 pour voir le mois / date.
- Appuyez et maintenez #2 pour voir l'heure de l'alarme
- Appuyez #3 pour voir le mode contrôle du chronographe.
- Ensuite, appuyez sur #3 pour le Mode de réglage de l'alarme.

- Appuyez à nouveau sur #3 pour le Mode de réglage de l'heure.
- Appuyez à nouveau sur #3 pour voir afficher l'heure.

## Réglages

### Réglage de l'heure :

- Appuyez sur #3 trois fois pour aller au réglage de l'heure. Les secondes vont commencer à clignoter. Appuyez #1 pour régler les secondes.
- Appuyez sur #2 pour voir les Minutes clignoter, et ensuite sur #1 pour avancer les minutes.
- Appuyez sur #2 pour voir les Heures clignoter, et ensuite sur #1 pour avancer les heures.
- Appuyez sur #2 pour voir la date clignoter, et ensuite sur #1 pour régler la date.
- Appuyez sur #2 pour voir les Mois clignoter, et ensuite sur #1 pour avancer les mois.
- Appuyez sur #2 pour voir les Jours de la semaine clignoter, et ensuite sur #1 pour avancer les jours.
- Enfin, appuyez sur #3 une fois pour retourner à la lecture de l'heure.

### Réglage de l'alarme

- Appuyez deux fois sur #3 pour aller au réglage de l'alarme, les heures devraient clignoter.
- Appuyez sur #1 pour les avancer.
- Appuyez une fois sur #2 pour que les Minutes commencent à clignoter, et appuyez sur #1 pour les avancer.
- Enfin, appuyez une fois sur #3 pour retourner sur l'écran de lecture de l'heure.

### Réglage du chronographe

- Appuyez sur #3 pour aller dans le chronographe. En appuyant sur #1, vous pouvez commencer le comptage (start / stop).
- Pendant le comptage, appuyer sur #2 fera passer l'appareil en mode "Tours", ce qui signifie qu'une partie du comptage est enregistrée sur l'écran pendant que le chronométrage est en marche en arrière plan.
- Appuyer sur #2 vous amènera au comptage actuel.

### Sélectionner lecture 12 / 24 H.

Lors du réglage "Heure" (étape 3 de la rubrique précédente), la lecture 12 / 24H peut être obtenue en effectuant un cycle complet. On observera le signe AM / PM en format 12h et "H" en format 24H.

### Fonction alarme

- La fonction alarme peut être activée / désactivée en appuyant sur #2 et #1 en même temps.
- Lorsque l'alarme est activée, une cloche s'affichera sur le coin en haut à droite de l'écran.
- Lorsque la cloche de l'alarme est affichée, et que l'heure atteint l'heure d'alarme, elle sonnera.
- L'alarme s'arrêtera d'elle-même au bout de 60 secondes, ou peut être éteinte en appuyant sur #1.

### **Sonnerie**

- En maintenant #2 et en appuyant sur #3 en même temps, vous pouvez activer / désactiver la fonction sonnerie.
- Lorsque la fonction sonnerie est active, les drapeaux (jours abrégés à l'écran) s'afficheront à l'écran.

### **Fonction Snooze**

Lorsque l'alarme "Bip, Bip" est active, appuyer sur #1 activera la fonction "Snooze". Cela signifie que l'alarme sonnera à nouveau 5 minutes après, sauf si elle est désactivée en appuyant sur #2.

### **Données Techniques**

Ecran LCD

Précision: 1/100s jusqu'à 30 minutes, puis à la 1s jusqu'à 24 heures

Visualisation du temps intermédiaire

Fonctions date, heure, et alarme

Boîtier en ABS résistant

Dimensions : 72 x 65 x 16.5 mm

Masse : 40 g

Piles : Pour remplacer les piles usagées, il suffit de les retirer pour les remplacer par des piles similaires.