



Chronomètre mécanique – Réf. 1001131

Chronomètre mécanique



Description:

- 1. Bouton RESET (de couleur blanche sur certains modèles)
- 2. Bouton STOP
- 3. Bouton START
- 4. 0 30min
- 5. 1/10 seconde
- 6. 0 60 sec