

## Alimentation pour microphone



### PRÉSENTATION

Le bloc d'alimentation est utilisé pour le microphone (Réf. 113.2044) ou la sonde microphone (Réf. 113.2028). Les microphones nécessitent une tension d'alimentation continue de 5 V. Il est également possible de brancher des équipements externes (oscilloscope, multimètre, compteur...).

Cette alimentation nécessite une pile 9V ou un adaptateur 9V AC avec prise jack 3,5 mm (pôle + vers le haut).

### Important

La pile a été chargée en usine et est donc enveloppée dans une pochette en cellophane. Avant la mise en marche, il est donc nécessaire de retirer la pochette en cellophane.

Alimentation pour microphone - Réf.1132045

