

Pointeur laser rouge



VEUILLEZ NOTER QUE L'UTILISATION DE CE LASER EST DANGEREUSE POUR LES YEUX. NE PAS REGARDER DIRECTEMENT DANS L'ORIFICE DURANT L'UTILISATION.

Ce pointeur laser de couleur rouge permet une analyse détaillée d'images projetées (diapos, films, vidéos).

Instructions

Merci pour votre achat. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour utiliser l'appareil.

1. Votre laser a besoin de 2 piles AAA de 1.5V pour fonctionner. Nous recommandons des piles alcalines pour une durée de vie plus élevée.
2. Pour changer les piles, il suffit de dévisser le couvercle situé au-dessus de l'instrument. Installer avec le pôle (+) vers le haut. Après avoir inséré les piles, replacer le couvercle.
3. Pour allumer le pointeur, appuyer sur le bouton de côté du laser. Relâcher le bouton éteindra le pointeur.
4. Le pointeur laser peut être très dangereux s'il n'est pas utilisé correctement.

PRUDENCE : si vous utilisez des commandes ou réglez le laser en exécutant des procédures non spécifiées dans cette notice, cela peut entraîner une exposition à des rayonnements, nocif pour la santé.